

Windows Mobile 作業系統，應用軟體的安裝與操作

Windows Mobile 作業系統的應用軟體，使用H.264傳輸，可同時傳輸影像及聲音。

系統需求：

行動裝置平台：Windows Mobile 5以上。

行動裝置須支援網路（GPRS／3G／Wifi…等）。

1.1 應用軟體的安裝

為了使行動裝置（如：手機、PDA）能夠遠端登入DVR監看即時畫面，請依照下列步驟安裝軟體：

步驟 1：將「H264Pocket.CAB」這個安裝軟體移至您的行動裝置上。可使用本公司隨DVR出貨的光碟片放至電腦光碟機裝置中，再利用手機藍芽功能或記憶卡，複製此檔案至行動裝置。

步驟 2：執行「H264Pocket.CAB」安裝檔。安裝目的地將產生「H264Pocket」資料夾。



1.2 應用軟體的操作

安裝完成後，進入行動裝置的「DVRU264Pocket」資料夾。開啓「H264Pocket」程式。



應用軟體提供遠端連線DVR的資料維護、單頻道畫面顯示、警報通知…等功能。進入應用軟體後，按下「OK」將出現操作項目，例如：遠端連線DVR的資料新增、修改、刪除、連線。說明請見以下表格。

項目	功能	說明
Add	新增登入資料	輸入DVR的描述、IP位址、埠、登入帳號、密碼，再按下「OK」。
Login	登入DVR	<ul style="list-style-type: none">• 選擇要連線的DVR，按下「Login」即可登入DVR。• 註：行動裝置連線的傳輸費用將視網路服務提供者、封包計費方案而有所不同。連線成功時間將視網路狀況而影響。
Modify	變更登入資料	選擇DVR名稱，再按「Modify」做修改，編輯完畢按「OK」。
Delete	刪除登入資料	選擇DVR名稱，再按「Delete」即可將DVR資料刪除。

1.3 即時畫面操作

連線DVR成功後，按下「View」將出現功能選單，可以選擇觀看單頻道畫面、螢幕畫面調整、畫質選擇、狀態列顯示、警示器開關、全畫面顯示…等操作。



項目	功能	說明								
Channel 1~16	Channel 1~16 畫面顯示	選擇頻道1~16畫面顯示(只支援單分割顯示)。								
Status Bar	狀態列	<p>應用軟體的畫面下方，將顯示DVR的狀態列。DVR發生位移、感應偵測、影像遺失...等事件，狀態列將會發出警報圖示。將選項打勾取消，即可關閉狀態列顯示功能。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>圖示</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>位移偵測</td> </tr> <tr> <td></td> <td>感應驅動</td> </tr> <tr> <td></td> <td>影像遺失</td> </tr> </tbody> </table>	圖示	說明		位移偵測		感應驅動		影像遺失
圖示	說明									
	位移偵測									
	感應驅動									
	影像遺失									
Alarm	警報器	DVR發生位移、感應偵測、影像遺失...等事件，行動裝置將會發出警報聲響。將選項打勾選取，即可開啓警報功能。								
Sound	即時音效	若該頻道影像有聲音輸入時，開啓此選項可聽到即時音效。								
Full Screen	全螢幕顯示	單頻道畫面放大以全螢幕方式顯示。將選項打勾選取，即可開啓此項功能。								